

INSTRUKTIONER | PRESSURE FERMENTATION KIT

INNAN DU BÖRJAR:

Tänk på att börja med lågt tryck i början under primärjäsningen (Spunding-ventilen öppen). Öka sedan trycket efter 3-4 dagar eller när jäsningen börjar avta.

MONTERING:

1. Skruva försiktigt av Kulventilen på ölsidan.
2. Drag försiktigt ut det långa stigröret.
3. Sätt ihop allt enl. bilden nedanför.

KITTET INNEHÅLLER:

1. 1 st Corneliusfat
2. 1 st Spunding Valve | Manometer
3. 1 st Stigrör | Gas (skall sättas på öl-sidan så Stainless Steel Float kan träs på den).
4. 1 st Stainless Steel Float | 80 cm
5. 1 st Kulkoppling | Gängad | Gas | 1/4" MFL

