

# MONTERING - TAPPKRAN

- HUR DU MONTERAR TAPPKRAN VIT MED MUTTER -



## MONTERING:

1. Packningen ska sitta på utsidan av hinken.
2. Vrid åt muttern lagom hård med handkraft. Använd EJ verktyg.

