



OKTOBERFEST | 20 LITER

LAGER | TORRJÄST



Malt är det ord som bäst beskriver smaken av denna öl. Den har en lätt kropp med tydliga inslag av karamell och kola utan att dessa blir för intensiva. I eftersmaken kan man finna en nyans av torkad frukt. Oktoberfest har en väl balanserad beska och en underbart orange färg som får dina tankar att direkt dra mot höstens fallande löv.

KITTET INNEHÅLLER:

MALT:

2.80 kg Pilsner Malt | Bindewald
1.32 kg Munich Malt 15 | Bindewald
0.56 kg Dark Munich Malt
0.40 kg Caramel Malt 100
0.24 kg Victory

HUMLE: 35 g Perle

JÄST: 2 st W | Fermolager

FÖRVÄNTAT OG: 1.059

FÖRVÄNTAD FG: 1.015

FÖRVÄNTAD ABV: 5.8%

JÄSTEMPERATUR: 10°C

MÄSKTEMPERATUR: 67°C

KOKTID: 60 min

KOKTIDER HUMLE: 35 g Perle - 60 min

BEER XML FIL: Finns att ladda ner under produkten på maltmagnus.se. Kan användas i appar som t.ex. Brewfather.

OM DU HAR BRYGGT ÖL TIDIGARE:

Instruktionerna och stegen är en guide för nybörjare. Om du har bryggt tidigare så använder du naturligtvis den bryggmetod du är van med samt den utrustning du redan brygger med. Tider och temperaturer finner du ovan.

DU BEHÖVER:

1. Rengörings- och steriliseringsmedel
2. Gryta/bryggverk som klarar att koka 25-28 liter vört.
3. Möjlighet att värma lakvatten.
4. Bryggutrustning för att klara helmäskning.
5. Jäsutrustning anpassat för att jäsa 20-liters batcher.
6. Utrustning för flask- eller fattappning.

Om du saknar utrustning finner du allt du behöver på www.maltmagnus.se

PÅ BRYGGDAGEN

1. Börja med att se till att du har fått alla ingredienser enligt listan till vänster.
2. Läs igenom instruktionerna noga!
3. Diska och rengör bryggutrustningen. Använd **EJ** samma diskutrustning som du har till annan disk.
4. Sterilisera den utrustning som kommer att komma i kontakt med din kylda vört inför jäsningen. Använd t.ex. **Chemipro OXI, Star San** eller liknande medel. Följ doseringsanvisningarna på ditt steriliseringsmedel. Spraya medlet med hjälp av en blomspruta på insidan av jäshinken, jäsröret, tappkran, locket och övrig utrustning som kommer i kontakt med vörten efter koket är avslutat. Slarv med sterilisering kan leda till att ditt öl blir infekterat!

STEG 1

1. Om du har t.ex. en insatssil, silplåt, malkorg eller liknande distans i ditt bryggverk/gryta, fyll då först upp vatten så den når botten på din insats innan du tillsätter 3 liter vatten per 1 kg malt.
2. Värm det uppmätta vattnet till 67°C.

STEG 2

MÄSKNING - Tillsätt malten lite i taget och rör om. Rör tills det inte finns några klumpar.

Mäska i 67°C i 60 minuter.

STEG 3

UTMÄSKNING - Värm upp mäsken under omrörning till 76°C. Detta för att sockret ska lösa sig lättare.

STEG 4

LAKNING - Värm upp vatten till 80°C vid sidan av. Detta vatten skall användas för att skölja igenom maltbädden.

Sila av vörten (den vätskan som ska bli öl) från draven (den använda malten). Håll den avsilande draven över det kärl du ska koka i. Skölj försiktigt över draven med lakvattnet du har värmt upp så den rinner igenom draven och ner i grytan, detta kallas "lakning". Du skall fortsätta laka tills du har några liter mer än batchstorleken, detta är för att det kommer att koka bort några liter under vörtkoket. Räkna ca 23-25 liter vört efter lakning.

STEG 5

KOKNING - Värm upp till kok och skumma av vid behov.

Du skall koka totalt 60 minuter. Använd ej lock.

Öppna humlepåsen märkt med **35 g Perle** och håll innehållet i grytan och koka i 60 minuter.

Stäng av värmen!

STEG 6

KYLNING – Dags att kyla vörten. Antingen tappar du vörten till jäshinken direkt eller så kyler du vörten när den är kvar i grytan. Med fördel kan en kylspiral användas. Om du saknar utrustning för att kyla vört kan du ställa jäshinken med den varma vörten i ett kallt vattenbad.

OBS! Nu är det viktigt att du inte rör i vörten med fingrarna eller med annan steriliserad utrustning!

Mät temperaturen med en steriliserad termometer. Kyl ner vörten till ca 10°C. Om du inte redan har den i jäshinken för du över den dit. Spä upp till 20 liter ifall det behövs.

STEG 7

JÄSNING – Öppna jästförpackningen/jästförpackningarna med en steriliserad sax och håll i jästen i vörten. Sätt locket på jäshinken. Fyll jäsröret till markeringen och sätt fast det i locket. Ställ jäshinken på en mörk plats som håller en temperatur på 10°C.

1. Jäs i 2-4 veckor.
2. När jäsningen börjar avta så kan du sakta höja temperaturen under några dagar för att underlätta för jästen.
3. Tappa på fat och lagra vid 2-5°C i 2-4 veckor alternativt tappa upp på flaska och kolsyrejäs innan lagring.

Tag ett nytt hydrometerprov. Detta är FG-värdet.

Alkoholhaltuträkning: $(OG-FG) \times 131,25 = ABV$

EFTER JÄSNING

Här kommer lite tips hur du kolsyrar ditt öl.

1. Tvätta och sterilisera de flaskor du har tänkt att använda. Lägg kapsylerna i en skål med desinficeringsmedel. Sterilisera allt som kommer att vara i kontakt med ölet!
2. Vi rekommenderar att du köper **Carbonation Drops**. Dessa är anpassade doseringstabletter av glukos/socker. Följ bara doseringsanvisningarna på förpackningen. Annars kan du använda vanligt socker: 2-3 gram strösocker per 33 cl flaska. Jäst som finns kvar i ölet kommer äta sockret och bilda kolsyra.
3. Fyll flaskorna med öl och lämna en liten luftficka i flaskhalsen. Kapsylera och ställ i rumstemperatur i minst en vecka. Öppna en flaska och se att det bildats kolsyra. Vid behov låt stå längre. Annars ställer du in ditt öl i kylan och låter mogna ett par veckor.